??????

□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.在弹出的详情对话框，我们可以查看分机的详细通话情况。



被叫号码：呼叫的目标号码
开始时间：呼叫开始时刻
应答时间：被叫应答时刻
结束时间：呼叫结束时刻
通话时间：真正通话的时间。
接通状态：已接通 /未接通。

版本号 #6
由 Admin 创建于 25 三月 2026 06:46:29 由 sunny 更新于 2 七月 2026 03:59:14